Se krav til opbygning af målerinstallation på principskitse.

For udførelse af elforsyning til målere, se bestemmelser for fjernvarmelevering.



Kredsløb's entreprisegrænse. Øvrige komponenter monteres af kunden.

Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Teknisk varmemåler leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Afregningsmålere leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Pumpe leveres og vedligeholdes af kunden. Inden montering kontakt Kredsløb.

Afspæringshaner leveres og vedligeholdes af kunden.

Overløbsventil leveres og vedligeholdes af kunden. Inden montering kontakt Kredsløb.

Alle mål i mm.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af

Kredsløb Fjernvarme A/S	Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 77 88 10 10	Emne: Principskitse for entreprisegrænse i etageejendom ved direkte forsyning med boosterpumpe og individuel afregning

Tegnet af:	Dato:	Godkendt af:	Dato:	Mål:	Tegn.nr.:	Rev.
AYGW	01-2026	BRLM	01-2026	Ikke målfast	8.3	